

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA ELEKTROLITU AR030001

1. Napełnić tester płynem do poziomu linii FLUID LEVEL.
2. W przypadku pojawienia się w płynie pęcherzyków powietrza należy je usunąć lekko stukając w tester.
3. Górna (mniejsza) wskazówka musi się znajdować w pozycji pionowej, wtedy duża (dolna) wskazówka będzie pokazywać jaki jest stan elektrolitu (kolor niebieski – płyn dobry, szary – średni, czerwony – zły, akumulator niedostatecznie naładowany).
4. Należy sprawdzać każdą celę (ogniwo), doładować jeśli wskazówka testera wskazuje na czerwone pole tzn. poniżej wartości 1.210 gęstości płynu.
5. Wymiana baterii jest zalecana w przypadku gdy różnica wskazań pomiędzy celami jest większa niż 30 jednostek po wcześniejszym naładowaniu akumulatora.
6. Po każdym użyciu testera należy go umyć gorącą wodą z mydłem i wypłukać.