

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA PŁYNU CHŁODNICZEGO AR030002**

1. Odkręcić korek chłodnicy tylko, gdy silnik jest zimny.
2. Uruchomić silnik i doprowadzić do normalnej temperatury pracy.
3. Napełnić tester płynem chłodniczym do poziomu linii FLUID LEVEL.
4. Górna (mniejsza) wskazówka testera musi się znajdować w pozycji pionowej.
5. Większa wskazówka pokazuje temperaturę zamarzania płynu chłodniczego.
6. Po przeprowadzeniu testu przepłukać tester ciepłą wodą.