

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PIASKUJĄCEJ BP-4265B

1. Montaż paneli bocznych

a. Przedziuraw uszczelki w miejscu montażu śruby.

b. Zwróć uwagę na ułożenie uszczelek. Taśma uszczelniająca powinna znaleźć się pomiędzy ściankami (ścianką boczną a

panelem przednim i tylnym) a nie na zewnątrz.

c. Skręć całość śrubami (screws&nuts for body).

2. Montaż panelu górnego

a. Uszczelki należy przedziurawić w miejscu montowania śrub.

b. Panel górny montowany jest od wewnątrz kabiny uszczelkami skierowanymi do góry.

c. Skręć całość śrubami (screws&nuts for body).

3. Montaż lejka

a. Uszczelki należy przedziurawić w miejscu montowania śrub. Uszczelkę można delikatnie odchylić aby mieć pewność że otwory znajdują się w odpowiednim miejscu.

b. Należy zwrócić uwagę, aby ścianki lejka były odpowiednio ustawione w stosunku do siebie, aby możliwy był montaż osłony usuwania ścierniwa (nr 31).

c. Skręć lejek śrubami (screws&nuts for body)

4. Montaż stalowej siatki nr 26

a. Przedziuraw uszczelki w miejscu montażu śruby. Uszczelkę można delikatnie odchylić aby mieć pewność że otwory znajdują się w odpowiednim miejscu.

b. Ułóż piaskarkę na boku.

c. Dopasuj siatkę zaczepiając ją na śrubach (connecting screw&nut for hopper and cabinet).

d. Dopasuj lejek montując go na śrubach.

e. Dokręć nakrętki

4. Montaż nóg

a. Przykręć nogi do półki śrubami (screws&nuts for body)

pomarańczowe podkładki znajdujące się w zestawie śrub (metal washer for legs)

b. Dopasuj nogi do kabiny, w miejscu w którym nie przywierają idealnie do ścian kabiny należy umieścić prostokątne

c. Przykręć półkę wraz z nogami do leżącej na boku piaskarki śrubami (screws&nuts for body)

5. Montaż drzwiczek

a. Odkręć śruby na tylnym panelu w miejscu sąsiadującym z otworem na drzwi

c. Przykręć zatrzask śrubami (door lock&screws)

b. Przykręć drzwi śrubami (screw&nuts for hinge)

6. Montaż oświetlenia

a. Przykręć zaczepy do tylnego panelu kabiny (light clips)

b. Przeprowadź przewody od żarówki przez panel boczny obudowy

d. Do niskonapięciowej kostki włącznika (14) wepnij przewody wychodzące z żarówki. Należy je podłączyć do środkowych konektorów odpowiadającymi im kolorami

korzystając z przygotowanego przepustu kablowego

e. Dokręć obudowę włącznika śrubami (screw&nut for flange&switch box)

c. Zamontuj żarówkę na zaczepach

7. Montaż rękawic

a. Umieść gumową wstawkę nr 10 na kołnierzu ssącym nr 11 i przykręć do panelu przedniego wkretami (gloves mounting ring screw)

b. Nasuń rękawice na kołnierz ssący i zablokuj je cybantem.

8. Montaż szyby

Prawidłowa kolejność ustawienia szyb (od zewnętrznej strony):

1. Pleksiglas
2. Szyba
3. Folia ochronna

Należy zachować szczególną ostrożność!

- a. Szybę należy umieścić na uszczelce folią ochronną skierowaną do wnętrza urządzenia.
- b. Pleksiglas umieścić na szybie.
- c. Oba elementy należy przytwierdzić plastikową ramą(17) przykręcając ją do panelu górnego.

9. Montaż osprzętu do piaskowania

- a. Przewód ssący ścierniwa montujemy do wewnętrznej strony lejka dokręcając śrubami (screws&nuts for body).
- b. Do przewodu ssącego podłączamy elastyczny przewód wlotowy ścierniwa (35) i łączymy z pistoletem.
- c. Przyłącze powietrza(23) i adapter węża pneumatycznego(40) montujemy w otworze przelotowym obudowy znajdującym się pod drzwiczkami obudowy.
- d. Łączymy pistolet pomarańczowym węzem pneumatycznym(43) z przyłączem powietrza(23)