

JAK POPRAWNIE WŁĄCZYĆ OPRYSKIWACZ SPALINOWY?

MODEL BP-8621, BP-8622



Opryskiwacz spalinowy wyposażono w dwie dźwignie sterujące, **czarną i czerwoną**. **Czarna dźwignia** służy do otwierania kłapy zasypowej na dnie zbiornika podczas opylania materiałami suchymi. **UWAGA! W trakcie oprysków czarna dźwignia powinna być domknięta!**

Czerwona dźwignia służy do regulacji prędkości obrotowej silnika. **Jest to dźwignia gazu** i podczas rozruchu powinna być ustawiona **w pozycji 2 lub 3**. **W pozycji 0 następuje zgaszenie silnika** na skutek zamknięcia dopływu powietrza i paliwa.



Trzy elementy przy gaźniku to zawór paliwa, dźwignia ssania i zawór spustowy paliwa z gaźnika. **Zawór paliwa – biały, na przewodzie paliwowym** – jest otwarty przy ustawieniu pionowym dźwigienki.

Dźwignię ssania – metalową, przy filtrze powietrza – ustawiamy w pozycji do góry przy rozruchu. Po chwili, **gdy silnik się rozgrzeje, należy opuścić ją do dołu**.

Zawór spustowy paliwa – metalowa dźwigienka, na samym spodzie gaźnika – przeznaczony jest do **opróżniania komory pływakowej gaźnika z paliwa**, w przypadku dłuższego okresu przestoju, wynoszącego **dwa, trzy tygodnie**.



Silnik dwusuwowy opryskiwacza spalinowego zasilany jest mieszanką benzyny i oleju. **W trakcie okresów przestoju w pracy silnika, wytrącają się osady zatykające dyszę paliwową**, w skutek czego konieczne jest czyszczenie gaźnika. **Aby uniknąć takiej sytuacji, zaleca się opróżnianie gaźnika z paliwa.**



Kupiliście produkt firmy Bass i macie **problem z jego obsługą?
Obawiacie się, że urządzenie mogło się uszkodzić?
Coś **nie działa**, tak jak powinno?**

Możecie liczyć na naszą pomoc!

Staramy się rozwiązywać wszelkie Państwa problemy związane z użytkowaniem naszych towarów. Pomoc w kwestii problemów technicznych i usterek zapewni Wam nasz serwis. Natomiast **wszelkie inne pytania i wątpliwości, nie dotyczące spraw czysto serwisowych, prosimy kierować mailowo na adres:**

info@basspolska.com

Kontakt z naszym serwisem: www.serwis.bass.pl

Email: serwis@basspolska.pl

Rejestracja Reklamacji Serwisowej: rejestracja.napraw@basspolska.com

Telefon (tylko kwestie serwisowe): [\(22\) 7265720](tel:(22)7265720)

W wiadomościach email prosimy o podanie:

nazwy urządzenia,

modelu urządzenia,

rodzaju problemu

danych kontaktowych